

(DE)

(GB)

(FR)

(IT)

(ES)

(NL)

(DK)

(SE)

(CZ)


(TR)

(PL)

(RU)


PROXXON

MICROFLAM-Brenner MFB/E



Manual

Deutsch	(DE)	4
Beim Lesen der Gebrauchsanleitung Bildseiten herausklappen.		
English	(GB)	6
Fold out the picture pages when reading the user instructions.		
Français	(FR)	8
Lorsque vous lisez le manuel d'utilisation, veuillez déplier les pages d'illustration.		
Italiano	(IT)	10
Per leggere le istruzioni per l'uso aprire le pagine ripiegate contenenti le figure.		
Español	(ES)	12
Al consultar el manual de instrucciones abrir la hoja plegable.		
Nederlands	(NL)	14
Bij het lezen van de gebruiksaanwijzing pagina's met afbeeldingen uitklappen.		
Dansk	(DK)	16
Når brugsanvisningen læses, skal billedsiderne klappes ud.		
Svenska	(SE)	18
Vid läsning av bruksanvisningen, fall ut bildsidorna.		
Česky	(CZ)	20
Při čtení návodu k obsluze rozložit stránky s obrázky.		
Türkçe	(TR)	22
Kullanma Talimatının okunması esnasında resim sayfalarını dışarı çıkartın.		
Polski	(PL)	24
Przy czytaniu instrukcji obsługi otworzyć strony ze zdjęciami.		
Русский	(RU)	26
При чтении руководства по эксплуатации просьба открывать страницы с рисунками.		



Sehr geehrter Kunde,

der PROXXON MICROFLAM-Brenner ist ein leichtes, handliches Werkzeug zum: Löten und Entlöten, Hartlöten, Erwärmen und Einbrennen, Verzinnen und vielem mehr. Um das Gerät fachgerecht zu bedienen und zu Ihrer eigenen Sicherheit beachten Sie bitte die folgenden Sicherheits- und Bedienhinweise.

Sicherheitshinweise:

- Berühren Sie nicht den Flammenschutz (2), wenn er noch heiß ist!
- Gerät nach der Benutzung in verschlossenem Raum kindersicher aufbewahren!
- Das Gas ist leicht entzündlich. Seien Sie extrem vorsichtig!
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen!
- Versuchen Sie nie, Gas abzulassen!
- Weder Gerät, noch Gaskartusche ins Feuer werfen!
- Nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen oder auf Temperaturen über 50°C (122°F) erhitzten!
- Gerät immer vom Körper weg halten!
- Prüfen Sie nach dem Gebrauch, ob die Flamme erloschen und das Ventil richtig verschlossen ist!
- Nach spätestens einer Stunde Betrieb muss der Brenner zum Abkühlen ausgeschaltet werden!
- Brenner immer sauber halten!
- Arbeiten Sie stets auf hitzefesten Unterlagen (z.B. Schamottestein)!
- Bringen Sie brennbare Stoffe außer Reichweite!
- Sorgen Sie für gute Durchlüftung!
- Die Dämpfe der meisten Flussmittel sind gesundheitsschädlich. Halten Sie Abstand zur Lötlstelle!

- Tragen Sie bei länger andauernden Arbeiten eine dunkle Schutzbrille, um Ihre Augen vor dem Austrocknen zu bewahren!
- Tragen Sie eine Schutzbrille wenn Sie mit verzinkten und ähnlichen Materialien arbeiten!
- Achten Sie beim Installieren von Rohren darauf, nur Lot- und Flüssmittel zu verwenden, die als trinkwassergeeignet deklariert sind!

Bedienhinweise:

Gas auffüllen:

Hinweis:

Aus Sicherheitsgründen wird der MICROFLAM-Brenner ohne Gas ausgeliefert. Zur Auffüllung eignen sich normale Butangaspatrönen für Feuerzeuge. Der Tankinhalt ist 50 ml.

Achtung!

Beim Auffüllen des Gerätes nicht rauchen. Niemals in der Nähe eines offenen Feuers auffüllen.

1. Brenner aussstellen und prüfen, ob die Flamme erloschen ist. Brenner abkühlen lassen.
2. Ständer (9) abnehmen.
3. Nachfüllbehälter mit der Hand einige Minuten erwärmen und dabei etwas schütteln.
4. Düse (10) des Nachfüllbehälters senkrecht in das Gas-Füllventil (8) eindrücken. Eine pumpende Bewegung erzielt das beste Ergebnis.
5. Der Nachfüllvorgang dauert ca. 25 bis 30 Sekunden. Wenn das Gas überläuft, Düse (10) des Einfüllbehälters herausziehen.
6. Wenn das Ventil nach dem Füllvorgang nicht richtig schließt, die Düse des Nachfüllbehälters erneut in das Gas-Füllventil setzen. Düse leicht eindrücken und wieder herausziehen.
7. Warten Sie vor der Benutzung des Brenners einige Minuten, bis sich das Gas stabilisiert hat.

Hinweis:

Eine Tankfüllung reicht bei normaler Flamme ca. 1 Stunde.

Hinweis:

Sollte sich die Flamme nicht zufriedenstellend einstellen lassen, erwärmen Sie den Gastank (7) mit der Hand bzw. füllen Sie den Gastank auf.

Achtung!

Darauf achten, dass vor Beginn der Arbeit der Verriegelungsschieber Pos. 11 nach oben gezogen wird!

Achtung!

Eine Erwärmung des Tanks mit Hilfsmitteln ist nicht erlaubt. Explosionsgefahr!

Zündung:

1. Hülse der Luft-Steuer-Düse (4) so drehen, dass die Bohrung halb geöffnet ist.
2. Gas-Regulier-Hebel (5) auf „ON“ stellen. Gas muss jetzt mit leichtem Zischen austreten.
3. Zündknopf (6) drücken.

Achtung!

Die Flamme ist auf Stufe 1 kaum sichtbar. Verbrennungsgefahr!

Hinweis:

Zündet der Brenner nicht, prüfen Sie bitte, ob am Zündstift (1) ein Funke überspringt bzw. ob die Luft-Steuer-Düse (4) richtig eingestellt ist.

Brenner abstellen:

1. Gas-Regulier-Hebel (5) auf „OFF“ stellen. Flamme muss erloschen.

Nach Beendigung der Arbeit Gasschieber auf Null stellen und Verriegelungsschieber 11 nach unten drücken: So ist die Betätigung des Zünderknopfs arretiert und der Schieber für die Regulierung der Gasmenge auf der Nullstellung blockiert. Dies dient der Sicherheit: So wird die versehentliche Betätigung des Zünders und das Aufdrehen der Gaszufuhr verhindert.

Gewährleistungsbestimmungen

Alle PROXXON-Produkte werden nach der Produktion sorgfältig geprüft. Sollte dennoch ein Defekt auftreten, wenden Sie sich bitte an den Händler, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Nur dieser ist für die Abwicklung aller gesetzlicher Gewährleistungsansprüche zuständig, die sich ausschließlich auf Material- und Herstellerfehler beziehen.

Unsachgemäße Anwendung wie z.B. Überlastung, Beschädigung durch Fremdeinwirkung und normaler Verschleiß sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Weitere Hinweise zum Thema „Service und Ersatzteilwesen“ finden Sie länderspezifisch auf www.proxxon.com.

Einstellen der Flamme:

1. Stellen Sie zuerst den Gas-Regulier-Hebel (5) entsprechend der Flammengröße ein.
2. Dann drehen Sie die Luft-Steuer-Düse (4), bis die Flamme eine spitze Form erhält. Die Flammentemperatur ist am höchsten im Flammenkegel und wird nach außen hin geringer. Die maximal erreichbare Temperatur beträgt ca. 1200°C (2190°F).



Dear Customer,

The PROXXON MICROFLAM burner is a lightweight, easy-to-handle tool for: Soldering and solder extraction, hard soldering, warming up and burning, tinning and much more. In order to properly use the device and for your own safety, please observe the following safety and operating instructions.

Safety instructions:

- Do not touch the flame protection (2) when it is still hot!
- Store device in locked room away from children after use!
- The gas is highly flammable. Exercise extreme caution!
- Do not drop the device!
- Never attempt to drain the gas!
- Do not incinerate either the device or the gas cartridge!
- Do not expose to direct sunlight or allow to warm up to temperatures above 50°C (122°F)!
- Always hold the device away from your body!
- After use check whether the flame is out and make certain that the valve is properly locked!
- The burner must be switched off for cooling after one hour operation at the latest!
- Always keep the burner clean!
- Always work on heat-resistant surfaces (e.g. fire-brick)!
- Keep inflammable materials out of reach!
- Provide for good ventilation!
- The vapours of most fluxing agents are injurious to health. Keep a distance from the soldering point!

- Wear a dark eye protector for work that persists over a longer period in order to protect your eyes from drying out!
- Wear safety goggles when working with tin-coated and similar materials.
- When installing pipes make certain to use only soldering and fluxing agents that have been approved as being compatible with drinking water.

Operating instructions:

Top up gas:

Note:

For safety reasons the MICROFLAM burner is supplied without gas. Standard butane gas cartridges for cigarette lighters are suitable for topping up. The tank capacity is 50 ml.

Important!

Do not smoke when topping up the device. Never top up the device near an open fire.

1. Turn off burner and check to make certain that flame is extinguished. Allow burner to cool off.
2. Remove (9) base.
3. Warm up refilling vessel for several minutes by hand and slightly shake.
4. Press nozzle (10) of the refilling vessel perpendicularly into the gas filler valve (8). A pumping movement achieves the best result.
5. The refilling procedure takes approx. 25 to 30 seconds. If the gas overflows then pull out nozzle (10) of re-filling vessel.
6. If the valve does not properly close after the filling procedure has been completed then reinsert the nozzle of the refilling vessel into the gas filling valve. Slightly press in nozzle and then remove again.
7. Before using the burner wait a few minutes until the gas has stabilised.

Note:

With a normal flame a tank filling lasts approx. 1 hour.

Note:

If the flame cannot not be satisfactorily adjusted, then warm up the gas tank (7) by hand and/or top up the gas tank.

Important!

Before starting work, please make sure that the locking slide item 11 is pulled up.

Important!

Heating up the tank with auxiliary devices is not permitted. Danger of explosion!

Ignition:

1. Turn sleeve of the air control nozzle (4) in such a way that the bore is half opened.
2. Set gas control lever (5) to "ON". Gas should now escape with a light hissing sound.
3. Press push button igniter (6).

Important!

The flame is barely visible at level 1. Fire hazard!

Note:

If the burner does not ignite, please check to see if a spark jumps over at the igniter (1) and/or whether or not the air control nozzle (4) is properly adjusted.

Turn off burner:

1. Set gas control lever (5) to "OFF". Flame must extinguish.

Once the work is completed, set the gas slide valve to zero and press the locking slide 11 down. Activation of the ignition button is stopped and the slide valve for regulating the gas quantity is blocked at the zero setting. This is for safety: Accidental activation of the ignition and turning on the gas supply is thus prevented.

Warranty provisions

All PROXXON products are thoroughly inspected after production. Should a defect occur nevertheless, please contact the dealer from whom you purchased the product. Only the dealer is responsible for handling all legal warranty claims which refer exclusively to material and manufacturer error.

Improper use, such as capacity overload, damage due to outside influences and normal wear are excluded from the warranty.

You will find further notes for each country regarding "Service and Spare Parts Management" at www.proxxon.com.

Adjusting the flame:

1. First set the gas control lever (5) in accordance with the flame size.
2. Then turn the air control nozzle (4) until the flame has a pointed form. The flame temperature is highest in the flame cone and becomes lower toward the edges. The maximum achievable temperature is approx. 1200°C (2190°F).

Cher client,

Le chalumeau MICROFLAM PROXXON est un outil léger et maniable qui permet de braser et de dessouder, de réaliser des brasages forts, de chauffer et de brûler en profondeur, d'étamer ainsi que d'effectuer beaucoup d'autres opérations. Pour utiliser l'appareil correctement et pour votre propre sécurité, veuillez observer les consignes de sécurité et d'utilisation suivantes :

Consignes de sécurité :

- Ne pas toucher la protection de flamme (2) lorsqu'elle est encore chaude !
- Après utilisation, conserver l'appareil hors de portée des enfants dans un local fermé à clef !
- Le gaz est hautement inflammable. Faire preuve d'une extrême vigilance !
- Ne pas laisser l'appareil tomber !
- Ne jamais essayer d'évacuer le gaz !
- Ne jeter ni l'appareil, ni la cartouche de gaz dans le feu !
- Ne pas exposer l'appareil aux rayons directs du soleil, ou ne pas le chauffer à des températures supérieures à 50 °C (122 °F) !
- Tenir l'appareil loin du corps !
- Contrôler après l'utilisation si la flamme est éteinte et si la valve est bien fermée !
- Après une heure de service maximum, il faut éteindre le chalumeau pour qu'il refroidisse !
- Conserver le chalumeau toujours propre !
- Travailler toujours sur un support résistant à la chaleur (p. ex. brique réfractaire) !
- Ranger les matières inflammables hors de portée !
- Assurer une bonne aération !
- Les vapeurs de la plupart des décapants sont délétères. Se tenir à une distance raisonnable de l'endroit à souder !
- En cas de travaux devant durer longtemps, porter des lunettes de protection noires pour éviter que vos yeux ne s'assèchent !

- Porter des lunettes de protection, lorsque vous travaillez avec des produits galvanisés et des produits similaires !
- Lors de l'installation de tubes, veiller à n'utiliser que des décapants et agents à braser réputés compatibles avec l'eau potable !

Consignes d'utilisation :

Remplissage en gaz du chalumeau :

Remarque :

Pour des raisons de sécurité, le chalumeau MICROFLAM est livré sans gaz. Pour faire le plein, utiliser des cartouches de Butane normales. Le contenu du réservoir est de 50ml.

Attention !

Ne jamais fumer lors du remplissage de l'appareil. Ne jamais remplir l'appareil à proximité d'une flamme nue.

1. Couper le chalumeau et contrôler que la flamme est bien éteinte. Laisser le chalumeau refroidir.
2. Retirer le support (9).
3. Chauder le réservoir de remplissage en le tenant quelques minutes dans vos mains et en le secouant légèrement.
4. Enfoncer verticalement la buse (10) du réservoir de remplissage dans la valve de remplissage de gaz (8). Effectuer des mouvements de pompage pour obtenir le meilleur résultat.
5. Le plein dure 25 à 30 secondes environ. Lorsque le gaz déborde, extraire la buse (10) du réservoir de remplissage.
6. Si la valve ne ferme pas correctement après le plein, remplacer la buse du réservoir de remplissage dans la valve de remplissage de gaz. Comprimer légèrement la buse et la retirer à nouveau.
7. Attendre quelques minutes jusqu'à stabilisation du gaz avant de vous servir du chalumeau.

Remarque :

Un plein du réservoir dure environ 1 heure pour une flamme normale.

Attention !

Veiller, avant le début des travaux, à ce que le tiroir de verrouillage pos. 11 soit poussé vers le haut.

Allumage :

1. Tourner la douille de la buse de commande d'air (4) jusqu'à ce que l'alésage soit à moitié ouvert.
2. Régler le levier de régulation de gaz (5) en position "ON". Maintenant, le gaz doit s'évacuer en produisant un léger sifflement.
3. Appuyer sur le bouton d'allumage (6).

Attention !

Lorsque l'appareil est réglé au niveau 1, la flamme est à peine visible. Risque de brûlure !

Remarque :

Si le chalumeau ne s'allume pas, contrôler si une étincelle jaillit à la tige d'allumage (1) ou si la buse de commande d'air (4) est correctement réglée.

Réglage de la flamme :

1. Régler d'abord le levier de régulation de gaz (5) en fonction de la grandeur de la flamme.
2. Tourner ensuite la buse de commande d'air (4) jusqu'à ce que la flamme prenne une forme allongée. La température est la plus élevée au niveau du cône de la flamme et diminue vers l'extérieur. La température maximum pouvant être atteinte est d'environ 1200 °C (2190 °F).

Remarque :

S'il est impossible de régler correctement la flamme, chauffer le réservoir de gaz (7) en le tenant dans vos mains ou faire un plein du réservoir.

Attention !

Il est interdit de chauffer le réservoir à l'aide d'un produit quelconque. Risque d'explosion !

Coupe du chalumeau :

1. Régler le levier de régulation de gaz (5) en position "OFF". La flamme doit s'éteindre.

A la fin des travaux placer le robinet de gaz sur zéro et pousser le tiroir de verrouillage 11 vers le bas. L'actionnement du bouton d'allumage est alors verrouillé et le régulateur de débit de gaz est bloqué en position zéro. Ceci sert à assurer la sécurité. Un actionnement par mégarde de l'allumeur et l'ouverture de l'alimentation de gaz sont ainsi évités.

Conditions de garantie

Tous les produits PROXXON font l'objet d'un contrôle soigneux à l'issue de leur fabrication. Si toutefois un défaut devait apparaître, veuillez contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit. Il est seul habilité à gérer la procédure de traitement de toutes les prétentions légales en matière de dommages et intérêts relevant exclusivement des défauts de matériaux ou de fabrication.

Toute utilisation non conforme, comme la surcharge ou les dommages provoqués par exercice d'une contrainte extérieure, ainsi que l'usure normale, sont exclus de la garantie.

Vous trouverez de plus amples informations concernant le « Service après-vente et les pièces détachées », classées par pays, à l'adresse www.proxxon.com.

**IT CANNELLO PER SALDATURA
MICROFLAM MFB/E**

Gentile Cliente,

il cannetto per saldatura PROXXON MICROFLAM è un attrezzo maneggevole e leggero, indicato per saldare e rimuovere la saldatura, brasare, riscaldare e trattare a caldo, stagnare nonché per tanti altri impieghi. Per un utilizzo efficiente dell'attrezzo e per la Sua sicurezza si prega di attenersi alle norme di sicurezza e istruzioni per l'uso riportate qui di seguito.

Norme di sicurezza:

- Non toccare la protezione della fiamma (2) quando è ancora calda!
- Dopo l'utilizzo tenere l'attrezzo fuori dalla portata di bambini e conservarlo in un luogo sicuro.
- Il gas è altamente infiammabile. Si prega di prestare la massima cautela!
- Fare attenzione a non far cadere l'attrezzo!
- Non provare mai a scaricare il gas!
- Non gettare sulle fiamme l'attrezzo o la cartuccia del gas!
- Non esporlo ai raggi solari, né riscalarlo a temperature superiori ai 50°C (122°F)!
- Tenere l'attrezzo a distanza di sicurezza dal corpo!
- Dopo l'utilizzo controllare se la fiamma è spenta e la valvola è chiusa correttamente!
- Al più tardi dopo un'ora di funzionamento il cannetto per saldatura dev'essere spento per consentire il raffreddamento!
- Tenere sempre il cannetto per saldatura pulito!
- Si prega di eseguire gli interventi su supporti resistenti al calore (ad esempio mattone refrattario)!
- Tenere i materiali infiammabili a distanza di sicurezza!
- Assicurarsi che vi sia una buona aerazione!
- Le esalazioni della maggioranza dei liquidi sono nocive alla salute. Mantenere la debita distanza dal punto di saldatura.

- Allo scopo di proteggere gli occhi da eventuali essiccazioni durante gli interventi di lunga durata si prega di indossare degli occhiali protettivi scuri!
- Indossare occhiali protettivi durante gli interventi su materiali zincati e simili!
- Durante il montaggio dei tubi utilizzare esclusivamente fondente o lega per saldatura non inquinanti per l'acqua potabile!

Istruzioni per l'uso.

Rifornimento di gas

Nota:

Per motivi di sicurezza il cannetto per saldatura MICROFLAM viene fornito senza il rifornimento di gas. Per il rifornimento utilizzare normali cartucce al butano per accendini. La capacità di rifornimento è di 50 ml.

Attenzione!

Durante il rifornimento dell'attrezzo non fumare. Non eseguire mai il rifornimento in vicinanza di fiamme vive.

1. Spegnere il cannetto per saldatura e controllare se la fiamma è spenta, quindi lasciarlo raffreddare.
2. Togliere l'appoggio (9).
3. Riscaldare con le mani il serbatoio di rabbocco per alcuni minuti e scuotere leggermente.
4. Inserire verticalmente l'ugello (10) del serbatoio di rabbocco nella valvola di rifornimento gas (8). Mediante un movimento pompare è possibile ottenere un'ottima prestazione di rifornimento.
5. La procedura di rabbocco ha una durata di 25 - 30 secondi. Una volta che il gas fuoriesce, estrarre l'ugello (10) del serbatoio di rabbocco.
6. Se la valvola non si chiudesse correttamente dopo la procedura di rifornimento, inserire nuovamente l'ugello nella valvola di rifornimento gas. Inserire leggermente l'ugello ed estrarlo nuovamente.
7. Prima dell'utilizzo del cannetto attendere alcuni minuti fino a quando il gas non si è stabilizzato.

Nota:

Con un rifornimento a fiamma normale l'attrezzo ha un'autonomia di circa 1 ora.

Attenzione!

accertarsi che prima di procedere con i lavori il cursore di chiusura Pos. 11 venga tirato verso l'alto!

Accensione:

1. Ruotare il manicotto dell'ugello di comando aria (4) in modo tale che il foro sia aperto a metà.
2. Posizionare la leva di regolazione del gas (5) su „ON”. Il gas deve ora fuoriuscire con un leggero sibilo.
3. Premere il tasto di accensione (6).

Attenzione!

Sulla posizione 1 la fiamma è appena visibile. Pericolo di ustioni!

Nota:

Se il cannello per saldatura non si attivasse, controllare se la spina di accensione (1) emette una scintilla, oppure se il polverizzatore di comando aria (4) è registrato correttamente.

Registrazione della fiamma:

1. Posizionare innanzitutto la leva di regolazione gas (5) in corrispondenza dell'intensità della fiamma desiderata.
2. Successivamente, ruotare l'ugello di comando aria (4) fino a quando la fiamma non forma una punta. La temperatura della fiamma è al massimo nel cono fiamma e decresce verso l'esterno. La temperatura massima raggiungibile è di circa 1200°C (2190°F).

Nota:

Se non fosse possibile registrare la fiamma in modo soddisfacente, riscaldare il serbatoio del gas (7) con le mani, oppure rabboccare il serbatoio del gas.

Attenzione!

Non è consentito un riscaldamento del serbatoio con attrezzi ausiliari. Pericolo di esplosione!

Spegnere il cannello per saldatura:

1. Posizionare la leva di regolazione del gas (5) su „OFF”. La fiamma deve spegnersi.

Al termine dei lavori è necessario spostare il cursore del gas su zero e premere verso il basso il cursore di chiusura 11: in questo modo si blocca l'azionamento della testa del dispositivo di accensione ed il cursore per la regolazione della quantità di gas è bloccato in posizione zero. Tale operazione serve per la sicurezza: In questo modo si prevede un azionamento involontario del dispositivo di accensione e l'attivazione dell'alimentazione di gas.

Condizioni di garanzia

Dopo la produzione tutti i prodotti PROXXON vengono sottoposti ad un controllo accurato. Qualora si dovesse comunque verificare un difetto, si prega di rivolgersi al proprio rivenditore dal quale si è acquistato il prodotto. Solo questo è autorizzato a rispondere dei diritti di garanzia previsti dalla legge che si riferiscono esclusivamente a difetti di materiale ed errori del produttore.

È escluso dalla garanzia qualsiasi utilizzo improprio quale ad es. un sovraccarico, un danneggiamento per effetti esterni e la normale usura.

Ulteriori avvertenze sul tema „Assistenza e pezzi di ricambio” sono disponibili all'indirizzo www.proxxon.com.

Estimado cliente,

el soplete MICROFLAM de PROXXON es una herramienta ligera y manejable para: soldar y desoldar, soldar con fundición de material, calentar y marcar a fuego, estañar y muchos más procesos. Para un uso del aparato de modo correcto y para su propia seguridad tenga en cuenta por favor las siguientes instrucciones de seguridad y manejo.

Instrucciones de seguridad:

- ¡No tocar la protección de la llama (2) cuando se encuentra aun caliente!
- ¡Tras hacer uso del aparato, guardarlo en una habitación cerrada fuera del alcance de niños!
- El gas es altamente inflamable. ¡Sea extremadamente cuidadoso!
- ¡No deje caer el aparato!
- ¡No intente nunca extraer gas!
- ¡No arrojar bajo ningún concepto ni el aparato ni el cartucho de gas al fuego!
- ¡No exponer el aparato a la luz directa del Sol ni calentarlo a temperaturas superiores a 50°C (122°F)!
- ¡Mantener el aparato siempre apartado del cuerpo!
- ¡Comprobar tras su utilización que la llama se ha extinguido completamente y la válvula está cerrada!
- ¡Después de como max. una hora funcionando el soplete debe ser desconectado para que se refrigeré!
- ¡Mantener siempre limpio el soplete!
- ¡Trabajar siempre sobre soportes resistentes al calentamiento (p.ej. piedra refractaria)
- ¡Mantener las sustancias inflamables fuera del alcance del calor!
- ¡Procurar una buena ventilación!
- Los vapores provenientes de la mayoría de los fundentes son nocivos para la salud. ¡Mantenerse a una cierta distancia del punto de soldadura!

- ¡Para trabajos de larga duración, llevar siempre gafas oscuras, para evitar que los ojos se sequen!
- ¡Llevar gafas de protección al trabajar con materiales cincados y similares!
- ¡Al trabajar o soldar tubos, emplear sólo medios fundentes y de soldadura que hayan sido declarados como adecuados para el agua potable!

Instrucciones de manejo:

Rellenar gas:

Nota:

Por razones de seguridad se suministra el soplete MICRO-FLAM sin gas. Para el llenado se pueden utilizar cartuchos normales de gas butano para mecheros. El contenido de los mismos es de 50 ml.

Cuidado!

No fumar al llenar el aparato de gas. No llenar jamás de gas en las proximidades de un fuego.

1. Apagar el soplete y verificar si la llama está extinguida. Dejar enfriar el soplete.
2. Retirar el soporte (9).
3. Calentar unos minutos el depósito de llenado posterior con la mano agitándolo ligeramente.
4. Introducir a presión en sentido vertical el bote 10 del depósito de llenado posterior en la válvula de llenado de gas (8). Lo mejor para ello es un movimiento bombeante.
5. El proceso de llenado posterior dura de 25 a 30 seg. Cuando el gas rebose retirar el bote (10) del depósito de llenado.
6. Si la válvula no cierra bien tras el proceso de llenado, situar de nuevo el bote del depósito de llenado posterior en la válvula de llenado de gas. Introducir a presión ligeramente el bote y retirarlo de nuevo.
7. Esperar unos minutos antes de utilizar el soplete para dar tiempo a que el gas se estabilice.

Nota:

Un depósito lleno con llama normal dura aprox. 1 hora.

Cuidado!

¡Observar, que antes de iniciar el trabajo, la corredera de enclavamiento Pos. 11 se desplace hacia arriba!

Encendido:

1. Girar el casquillo del cilindro de mando del aire (4) de tal modo que el taladro esté semiabierto.
2. Situar la palanca reguladora de gas (5) en la posición "ON". El gas debe salir entonces con un ligero silbido.
3. Pulsar el botón de encendido (6).

Cuidado!

En el nivel 1 la llama es apenas visible ¡Peligro de quemaduras!

Nota:

Si el soplete no se enciende, comprobar por favor si junto al perno de encendido (1) salta una chispa o bien si el cilindro de mando de aire (4) ha sido ajustado correctamente.

Ajuste de la llama:

1. Ajustar en primer lugar la palanca reguladora de gas (5) de acuerdo con el tamaño de llama.
2. Girar entonces el cilindro de mando de aire (4) hasta que la llama tenga una forma puntiaguda. La temperatura de la llama alcanza su punto más alto en el cono de la misma y va siendo menor hacia fuera. La temperatura máxima alcanzable por la llama es de 1200°C (2190°F).

Nota:

Si la llama no se ajusta de modo satisfactorio, calentar el depósito de gas (7) con la mano o bien rellenar el mismo.

Cuidado!

Calentar el depósito con medios adicionales no está permitido. ¡Peligro de explosión!

Apagar el soplete:

1. Situar la palanca reguladora de gas (5) en "OFF". La llama debe extinguirse.

Tras finalizar el trabajo colocar la corredera de gas a cero y presionar hacia abajo la corredera de enclavamiento 11: de esta manera el accionamiento del botón de ignición está inmovilizado y la corredera para la regulación de la cantidad de gas, bloqueada en la posición cero. Esto sirve a la seguridad: De este modo se impide el accionamiento accidental de la ignición y la apertura del paso de gas.

Disposiciones de garantía

Todos los productos PROXXON se verifican cuidadosamente tras la producción. Si a pesar de ello se presentara un defecto, diríjase por favor a su revendedor del cuál ha adquirido el producto. Solo este es responsable para la gestión de todos los derechos legales de garantía que se refieren exclusivamente a fallos de material y de fabricación.

Un uso indebido como p.ej. sobrecarga, daños por acciones externas y desgaste normal están excluidos de la garantía.

Otras indicaciones sobre el tema "Servicio técnico y gestión de repuestos" las encontrará específicas para cada país en www.proxxon.com.

Geachte klant,

De PROXXON MICROVLAAM-brander is een licht, handzaam gereedschap voor: solderen en loslossen, hardsolderen, verwarmen en inbranden, vertinnen en nog veel meer. Voor een deskundige bediening van het apparaat en voor uw eigen veiligheid raden wij u aan, de volgende veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen bij de bediening in acht te nemen.

Veiligheidsvoorschriften:

- Raak de vlambescherming (2) niet aan als deze nog heet is!
- Bewaar het apparaat na gebruik in een afgesloten ruimte, buiten bereik van kinderen!
- Het gas is licht ontvlambaar. Ga uiterst voorzichtig te werk!
- Laat het apparaat niet vallen!
- Probeer nooit gas te laten ontsnappen!
- Werp het apparaat en het gaspatroon niet in het vuur!
- Niet aan directe zonnestralen blootstellen of tot temperaturen boven 50°C verhitten!
- Richt het apparaat altijd van uw lichaam af!
- Controleer na gebruik, of de vlam uit is en het ventiel goed afsluit!
- Na uiterlijk een uur in bedrijf te zijn geweest, moet de brander worden uitgeschakeld om af te koelen!
- Houd de brander altijd schoon!
- Werk altijd op een vuurvaste ondergrond (bijv. chamottesteen)!
- Plaats brandbare stoffen buiten bereik!
- Zorg voor een goede ventilatie!
- De dampen van de meeste vloeimiddelen zijn schadelijk voor de gezondheid. Houd afstand tot de soldeerplaats!
- Draag bij langdurige werkzaamheden een donkere veiligheidsbril, om uw ogen tegen uitdrogen te beschermen!

- Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met verzinkte en soortgelijke materialen werkt!
- Let er bij het installeren van pijpen op, dat u alleen soldeer- en vloeimiddelen gebruikt die het predikaat 'geschikt voor drinkwater' hebben!

Aanwijzingen bij de bediening:

Gas vullen:

Aanwijzing:

Om veiligheidsredenen wordt de MICROVLAAM-brander zonder gas geleverd. Het apparaat kan worden gevuld met normale butagasflesjes voor aanstekers. De tankinhoud bedraagt 50ml.

Let op!

Rook niet tijdens het vullen. Vul nooit in de buurt van open vuur.

1. Schakel de brander uit en controleer of de vlam is gedoofd. Laat de brander afkoelen.
2. Verwijder de voet (9).
3. Warm het navulflesje met de hand enkele minuten op en schud het flesje daarbij licht.
4. Druk de tuit (10) van het navulflesje loodrecht in het gasvulventiel (8). Bij een pompende beweging verkrijgt u het beste resultaat.
5. Het vullen duurt ca. 25 tot 30 seconden. Trek de tuit (10) van het navulflesje eraf zodra gas overstroomt.
6. Als het ventiel na het vullen niet goed sluit, druk de tuit van het navulflesje dan opnieuw in het gasvulventiel. Druk de tuit enigszins samen en trek deze er weer uit.
7. Wacht enkele minuten voordat u de brander opnieuw gebruikt. Het gas moet zich eerst stabiliseren.

Aanwijzing:

Een tankvulling is bij een normale vlam voldoende voor ca. 1 ure.

Let op!

U dient erop toe te zien, voordat u met werken begint, vergrendelingsschuf pos. 11 naar boven te trekken.

Ontsteking:

1. Draai de huls van de luchtregelaar (4) zodanig, dat de boring half geopend is.
2. Zet de gasregelhendel (5) op „ON“. Het gas moet er nu met een zacht sissend geluid uitstromen.
3. Druk op de ontstekingsknop (6).

Let op!

De vlam is op stand 1 nauwelijks zichtbaar.
Gevaar voor verbranding!

Aanwijzing:

Als de brander niet ontsteekt, controleer dan of bij de ontstekingspin (1) een vonk overspringt en of de luchtregelaar (4) correct is ingesteld.

Instellen van de vlam:

1. Stel eerst met gasregelhendel (5) de vlamhoogte in.
2. Draai vervolgens aan de luchtregelaar (4), tot de vlam een spitse vorm heeft. De temperatuur van de vlam is het hoogst in de flamkegel en neemt naar buiten toe steeds verder af. De maximaal bereikbare temperatuur bedraagt ca. 1200°C.

Aanwijzing:

Wanneer de vlam niet goed kan worden ingesteld, dient u de gastank (7) met de hand te verwarmen of de gastank bij te vullen.

Let op!

De tank mag niet met hulpmiddelen worden verwarmd. Explosiegevaar!

Brander uitschakelen:

1. Zet de gasregelhendel (5) op „OFF“. De vlam moet nu doven.

Na beëindiging van het werk de gasschuf op nul zetten en de vergrendelingsschuf 11 naar onderen duwen: Zo wordt de bediening van de ontstekingsknop vastgezet en de schuf voor de regeling van de gashoeveelheid op de nulstand geblokkeerd. Dit is een veiligheidsmaatregel: Het voorkomt het onopzettelijk aanzetten van de ontsteking en opendraaien van de gastoevoer.

Garantiebepalingen

Alle PROXXON-producten worden na de productie zorgvuldig getest. Mocht er toch een defect optreden, dan kunt u contact opnemen met de leverancier van wie u het product hebt gekocht. Alleen de leverancier is voor de afwikkeling van alle wettelijke garantieclaims die uitsluitend materiële of fabricagefouten betreffen, verantwoordelijk.

Ondeskundig gebruik zoals overbelasting, beschadiging door inwerking van vreemde stoffen en normale slijtage zijn uitgesloten van de garantie.

Verdere aanwijzingen over het thema "Service en reserveonderdelen" vindt u per land gespecificeerd op www.proxxon.com.



MIKROFLAMMEBRÆNDER

MFB/E

PROXXON-MIKROFLAMME-brænderen er et let og praktisk værktøj til: Lodning og aflodning, slaglodning, opvarmning og indbrænding, fortinng og meget mere. For at kunne betjene apparatet fagligt korrekt og for Deres egen sikkerheds skyld bedes De venligst overholde følgende sikkerheds- og betjeningsanvisninger.

Sikkerhedsanvisninger:

- Rør ikke flammebeskyttelsen (2), hvis den endnu er varm!
- Opbevar apparatet børnesikkert i et lukket rum efter brug!
- Apparatet er let antændeligt. Vær ekstrem forsigtig!
- Læg ikke apparatet fra Dem!
- Forsøg ikke at aftappe gas!
- Kast hverken apparatet eller gaspatronen ind i ilden!
- Udsæt ikke apparatet for direkte solskin, og opvarm det ikke til temperaturer over 50 °C (122 °F)!
- Hold altid apparatet væk fra kroppen!
- Kontrollér efter brug, om flammen er slukket og ventilen rigtig lukket!
- Efter maks. en times brug skal brænderen kobles fra for at afkøle!
- Hold altid brænderen ren!
- Arbejd altid på varmefaste underlag (f.eks. chamottesten)!
- Anbring brændbare stoffer uden for rækkevidde!
- Sørg for god udluftning!
- Dampene fra de fleste flusmidler er sundhedsfarlige. Hold afstand til loddestedet!

- Brug ved længerevarende arbejde et par mørke beskyttelsesbriller for at beskytte Deres øje mod udtræring!
- Brug et par beskyttelsesbriller, hvis De arbejder med galvaniserede eller lignende materialer!
- Ved installation af rør må der kun anvendes lodde- og flusmidler, der er deklarerede som drikkevandsegneade.

Betjeningsanvisninger:

Påfyld gas:

Bemærk:

Af sikkerhedsmæssige grunde leveres MIKRO-FLAMME-brænderen uden gas. Normale butan-gaspatroner til lightere er velegnede til påfyldning. Tanken indeholder 50 ml.

Vigtigt!

Der må ikke ryges ved påfyldning af apparatet. Påfyld aldrig apparatet i nærheden af åben ild.

1. Sluk for brænderen, og kontrollér, om flammen er slukket. Lad brænderen køle af.
2. Tag holderen (9) af.
3. Opvarm efterfyldningsbeholderen nogle minutter i hånden samtidig med, at den rystes lidt.
4. Tryk dysen (10) til efterfyldningsbeholderen lodret ind i gaspåfyldningsventilen (8). Ved at pumppe opnås det bedste resultat.
5. Efterfyldningen varer ca. 25 til 30 sekunder. Hvis gassen løber over, trækkes dysen (10) til påfyldningsbeholderen ud.
6. Hvis ventilen ikke lukker rigtigt, sættes dysen til efterfyldningsbeholderen igen i gaspåfyldnings-ventilen. Tryk lidt på dysen, og træk den ud igen.
7. Vent nogle minutter med at bruge brænderen, til gassen har stabiliseret sig.

Bemærk:

En fuld tank rækker ved normal flamme til ca. 1 timer arbejde.

Bemærk:

Hvis flammen ikke kan indstilles tilfredsstillende, opvarmes gastanken (7) i hånden, eller gastanken påfyldes.

Vigtigt!

Sørg for, at riglen pos. 11 trækkes op, før arbejdet påbegyndes.

Antændelse:

1. Drej bøsningen i luft-styre-dysen (4) således, at hullet er halvt åbent.
2. Sæt gasreguleringstappen (5) på „ON“. Gassen skal nu trænge ud med en let hvislen.
3. Tryk på tændingsknappen (6).

Vigtigt!

På trin 1 kan flammen næsten ikke ses. Forbrændingsfare!

Bemærk:

Tændes brænderen ikke, bedes De kontrollere, om der springer en gnist over på tændelektrode, eller om luft-styre-dysen (4) er korrekt indstillet.

Indstilling af flammen:

1. Indstil først gasreguleringstappen (5) i overensstemmelse med flammens størrelse.
2. Drej så luft-styre-dysen (4), til flammen er spids. Flammetemperaturen er højest i flam-mekernene og falder udad. Den maks. opnåelige temperatur udgør ca. 1200 °C (2190 °F).

Vigtigt!

Der må ikke bruges hjælpemidler til opvarmning af tanken. Eksplorationsfare!

Sluk for brænderen:

1. Sæt gasreguleringstappen (5) på „OFF“. Flammen skal slukkes.

Efter at arbejdet er afsluttet, stilles gasglideventilen på nul og riglen 11 trykkes ned: På den måde blokeres tændeknappen og ventilen til regulering af gasmængden er blokeret i nulstilling. Dette er en sikkerhedsforanstaltning. På denne måde forhindres en utilsigtet aktivering af tændingen og åbning af gastilførslen.

Garantibestemmelser

Alle produkter fra PROXXON kontrolleres omhyggeligt efter produktionen. Hvis der alligevel skulle være en defekt, så kontakt den forhandler, hvor du har købt produktet. Det er kun ham, der er ansvarlig for afviklingen af den lovmæssige reklamationsret, som udelukkende gælder for materiale- og produktionsfejl.

Forkert brug som f.eks. overbelastning, beskadigelse på grund af udefra kommende påvirkninger og normal slitage hører ikke ind under reklamationsretten.

Du kan finde yderligere oplysninger om "Service og reservedele" for de enkelte lande på www.proxxon.com.

Värderade kund,

PROXXON MIKROFLAM-brännare är ett lätt, hanterligt verktyg för: lödning och avlödning, värming och inbränning, förtrenning och mycket mer. Observera följande säkerhets- och betjäningsanvisningar för korrekt hantering av verktyget och för er egen säkerhet.

Säkerhetsanvisningar:

- Berör inte flamskyddet (2) när det fortfarande är hett!
- Förvara brännaren i ett låst, barnsäkert utrymme efter användning!
- Gasen är lättantändlig. Var extremt försiktig!
- Låt inte brännaren falla!
- Försök aldrig släppa ut gasen!
- Kasta varken brännare eller gaspatron i elden!
- Utsätt inte brännaren för direkt solljus eller uppvärming till över 50°C (122°F)!
- Håll alltid brännaren borta från kroppen!
- Kontrollera efter användning att lågan har slöcknat och att ventilen är riktigt stängd!
- Senast efter en timmes användning måste brännaren stängas av för avkyllning!
- Håll alltid brännaren ren!
- Arbeta alltid på värmebeständigt underlag (t.ex. eldfast tegel)!
- Avlägsna brännbart material från den närmaste omgivningen!
- Sörj för tillräcklig ventilation!
- Ångorna från de flesta flussmedel är hälsosarliga. Håll avstånd till lödstället!

- Använd mörka skyddsglasögon vid längre arbetsmoment för att skydda ögonen från uttor-kning!
- Använd skyddsglasögon vid arbeten med försin-kade och liknande material!
- Använd bara lös- och flussmedel som är god-kända för användning i förbindelse med dricks-vatten vid installation av rör!

Bruksanvisning:

Påfyllning av gas:

Hänvisning:

Av säkerhetsskäl levereras MIKROFLAM-brännaren utan gas. För påfyllning lämpar sig vanliga butangaspatroner för tändare. Tanken rymmer 50 ml.

Varng!:

Rök inte vid påfyllning av brännaren. Fyll aldrig gas i närlheten av öppen eld.

1. Stäng av brännaren och kontrollera att lågan har slöcknat. Låt brännaren svalna.
2. Ta av foten (9).
3. Värmt påfyllningsbehållaren i handen några minuter och skaka den under tiden.
4. Tryck in påfyllningsbehållarens munstycke (10) lodrätt i påfyllningsventilen (8). En pumpande rörelse ger det bästa resultatet.
5. Påfyllningen tar ca 25 till 30 sekunder. Dra ut påfyllningsbehållarens munstycke (10) när gasen flödar över.
6. Sätt i påfyllningsbehållarens munstycke i fyll-ventilen igen om ventilen inte stänger riktigt efter påfyllning. Tryck in munstycket lätt och dra ut det igen.
7. Vänta några minuter innan brännaren används för att låta gasen stabilisera sig.

Anvisning:

En tankpåfyllning räcker vid normal låga ca 1 timmar.

Varng!

Innan arbete påbörjas, se till att låssliden pos 11 dras uppåt!

Tändning:

1. Vrid hylsan på luftmunstycket (4) så att hålet är öppet till häften.
2. Ställ gasreglerspaken (5) på „ON“. Gas skall nu strömma ut med ett tynt väsande.
3. Tryck på tändknappen (6).

Varng!

Vid steg 1 är lågan knappast synlig. Risk för brännskador!

Anvisning:

Kontrollera om det bildas en gnista vid tändstiftet (1) resp. om luftmunstycket (4) är riktigt inställt om brännaren inte tänder.

Inställning av lågan:

1. Ställ först in gasreglerspaken (5) motsvarande lågans storlek.
2. Vrid sedan luftmunstycket (4) tills lågan får en spetsig form. Lågans temperatur är högst i lågans kärna och minskar gradvis utåt. Högssta möjliga temperatur är ca 1200°C (2190°F).

Anvisning:

Värmt gastanken (7) med handen eller fyll på gas om lågan inte går att ställa in tillfredsställande.

Varng!

Uppvärmning av tanken med hjälpmedel är inte tillåtet. Explosionsrisk!

Avstängning av brännaren:

1. Ställ gasreglerspaken (5) på „OFF“. Lågan måste slökna.

Efter avslutat arbete, ställ gassliden på noll och tryck låssliden 11 nedåt: Därmed är tändarknappen spärrad och sliden för reglering av gasmängd blockerad i nolläge. Detta är avsett som säkerhet: Därmed förhindras oavsiktlig manövrering av tändaren och påvridning av gastillförsel.

Garantivillkor

Alla PROXXON-produkter genomgår noggranna kontroller efter tillverkningen. Om det ändå skulle inträffa någon defekt ska ni kontakta återförsäljaren som ni köpte produkten av. Det är endast återförsäljaren som är tillgänglig för hantering av garantianspråk, som uteslutande rör material- och tillverkningsfel.

Felaktig användning som t.ex. överbelastning, skador på grund av ytter påverkan och normalt slitage utesluts från garantin.

Ytterligare landsspecifik information gällande "Service och reservdelar" finns på www.proxxon.com.

Vážený zákazníku,

hořák PROXXON MICROFLAM je lehký, pohodlný nástroj pro: Pájení a odpájení, pájení natvrdo, ohřívání a vypalování, cínování a mnoha dalších činností. Aby byl přístroj odborně obsluhován a také pro Vaši vlastní bezpečnost dbejte na následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro obsluhu.

Bezpečnostní pokyny:

- Nedotýkejte se ochranného krytu plamene (2), pokud je ještě horý!
- Přístroj po použití uschovejte v uzavřené místnosti kde nemají přístup děti!
- Plyn je lehce zápalný. Budte extrémně opatrní!
- Nenechejte přístroj spadnout!
- Nepokoušejte se nikdy vypustit plyn!
- Přístroj ani plynovou kartuši neodhazujte do ohně!
- Nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo neohřívejte na teploty nad 50 °C (122 °F)!
- Přístroj vždy držte pryč od těla!
- Po použití zkонтrolujte, zda plamen zhasnul a zda je ventil správně uzavřen!
- Nejpozději po hodině provozu se hořák musí vypnout pro ochlazení!
- Hořák vždy udržujte čistý!
- Pracujte vždy na podkladech odolných proti horku (např. šamotová cihla)!
- Hořlavé látky umístěte mimo dosah!
- Zajistěte dobré větrání!
- Páry většiny tavicích případů jsou zdraví škodlivé. Udržujte odstup od pájeného místa!

- Při déle trvajících pracích noste trmavé ochranné brýle, aby Vaše oči byly chráněny před vyschnutím!
- Noste ochranné brýle, když pracujete s pozinkovanými a podobnými materiály!
- Při instalaci trubek dbejte na to, aby se použily jen pájecí a tavicí případů, které jsou deklarovány jako vhodné pro pitnou vodu!

Pokyny k obsluze:

Plnění plynu:

Upozornění:

Hořák MICROFLAM je z bezpečnostních důvodů dodáván bez plynu. Pro plnění lze použít normální butanové patrony pro zapalovače. Obsah nádržky je 50ml.

Pozor!

Při plnění přístroje nekuřte. Nikdy neplňte v blízkosti otevřeného ohně.

1. Hořák vypněte a zkonzolujte, zda plamen zhasnul. Hořák nechejte vychladnout.
2. Stojan (9) odejmout.
3. Plnicí nádržku rukou několik minut zahřívejte a přitom trochu zatřepějte .
4. Trysku (10) plnicí nádržky vtlačte ve svíslé poloze do plnicího ventilu plynu (8). Čerpací pohyb umožňuje nejlepší výsledek.
5. Plnění trvá cca 25 až 30 sekund. Při přetékání plynu trysku (10) plnicí nádoby vytáhnout.
6. Pokud ventil po plnění nezavírá správně, trysku plnicí nádoby znova vložit do plnicího ventilu plynu. Trysku lehce zatlačit a opět vytáhnout.
7. Před použitím hořáku vyčkejte několik minut, až se plyn stabilizoval.

Upozornění:

Náplň nádrže stačí při normálním plamenu na cca 1 hodiny.

Pozor!

Dbejte na to, aby před začátkem prací byla zajišťovací zarážka poz. 11 vytážena směrem nahoru!

Zapálení:

1. Pouzdro řidící trysky vzduchu (4) otočit tak, že otvor je z poloviny otevřený.
2. Regulační páku plynu (5) nastavit na „ON“. Plyn musí nyní vystupovat s lehkým syčením.
3. Stisknout zapalovací knoflik (6).

Pozor!

Plamen je na stupni 1 sotva viditelný. Nebezpečí popálení!

Upozornění:

Pokud hořák nezapálí, zkонтrolujte zda na zapalovacím kolíku (1) přeskakuje jiskra, popř. zda je řidící tryska vzduchu (4) nastavena správně.

Nastavení plamene:

1. Regulační páku plynu (5) nejdříve nastavte podle velikosti plamene.
2. Potom otočte řidící trysku vzduchu (4), až plamen dostane špičatý tvar. Teplota plamene je nejvyšší v kuželu plamene a směrem ven se zmenšuje. Maximálně dosažitelná teplota činí cca 1200 °C (2190 °F).

Upozornění:

Nelze-li plamen uspokojivě nastavit, ohřejte plynovou nádrž (7) rukou, popř. plynovou nádrž naplňte.

Pozor!

Ohřívání nádrže pomocnými prostředky není dovoleno. Nebezpečí výbuchu!

Vypnutí hořáku:

1. Regulační páku plynu (5) nastavit na „OFF“. Plamen musí zhasnout.

Po ukončení prací nastavte plynové šoupátko na nulu a blokovací zarážku 11 stiskněte směrem dolů: Stisknutí tlačítka zapalovače je tímto zablokováno a šoupátko regulace množství plynu je blokováno v nulové poloze. To slouží k lepší bezpečnosti. Tím se zabrání nevhodnému použití zapalovače a otevření přívodu plynu.

Záruční podmínky

Všechny výrobky PROXXON se po výrobě pečlivě kontrolují. Pokud přesto dojde k závadě, obraťte se prosím na prodejce, u kterého jste výrobek kupili. Jen tento prodejce může vyřídit veškeré zákonní nároky vyplývající ze záruky, které se vztahují pouze na materiálové a výrobní vady. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným používáním, např. přetížením, poškození cizím vlivem nebo normálním opotřebením.

Další informace k tématu „Servis a náhradní díly“ pro jednotlivé státy najdete na adrese www.proxxon.com.

Sayın Müşteri,

MİKRO ALEVLİ PÜRMÜZ hafif, kullanışlı bir alet olup, Lehimleme, lehim eritme, sert lehim yapma, ısıtma, yakarak kesme ve daha birçok işlerde kullanılır. Aleti usulüne uygun şekilde kullanmak ve kendi emniyetinizi sağlamak için aşağıdaki emniyet kurallarına ve kullanım kılavuzuna riayet ediniz.

Emniyet kuralları:

- Sıcak olduğu sürece alev koruyucuya (2) dokunmayın!
- Aleti kullandıktan sonra kilitli odada çocuklardan korunmuş olarak saklayın!
- Aletin içindeki gaz kolayca tutuşabilir. Çok dikkatli olun!
- Aleti düşürmeyin!
- Gazi boşaltmayı asla denemeyin!
- Ne aleti ne de gaz kartuşunu ateşe atmayın!
- Doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayın veya 50°C (122°F) üzerindeki sıcaklıkta ısıtmayın!
- Aleti gövdeden uzak tutun!
- Kullanıldından sonra alevin sönüp sönmediğini ve vananın iyice kapanıp kapanmadığını kontrol edin!
- En geç bir saatlik kullanıldından sonra pürmüz, soğutma işlemi için kapatılmalıdır!
- Pürmüzü daima temiz tutun!
- Daima ışıyla dayanıklı altlıklar üzerinde çalışın (örneğin, ateş tuğları)!
- Yanıcı maddeleri pürmüz alevinin erişmeyeceği kadar uzakta tutun!
- İyi bir havalandırma sağlayın!
- Birçok temizleme maddesinin buharı sağlığa zararlıdır. Lehimleme yerine belirli bir mesafe tutun!

- Uzun süren işlerde gözlerinizi korumaktan korumak için koyu renkli bir koruma gözlüğü takın!
- Eğer çinko kaplanmış bir malzeme veya benzeri ile çalışırsınız koruyucu bir gözlük kullanın!
- Boruların enstalasyonunda sadece içme suyuna uygun olduğu açıklanmış olan temizleme madde-si kullanmaya dikkat edin!

Kullanma talimatı:

Gazın doldurulması:

Açıklama:

Emniyet düşüncesi ile MİKRO ALEVLİ PÜRMÜZ gazsız olarak satılmıştır. Doldurmada, çakmaklar için kullanılan normal bütangazı kartuşları yeterli olur. Depo hacmi 50 ml dir.

Dikkat!

Aletin doldurulması esnasında sigara içmeyin. Asla açık bir alevin yakınında dolum yapmayın.

1. Aleti kapatın ve alevin sönüp sönmediğini kontrol edin Pürmüzü soğumaya bırakın.
2. Altlığı (9) alın.
3. Doldurma kabını elinizle bir kaç dakika ısıtın ve çalkalayın.
4. Dolum kabının memesini (10) baş aşağıya dik olarak gaz doldurma valfine (8) bastırın. Bu esnada bir pompalama hareketi en iyi sonucu verir.
5. Dolum işlemi yaklaşık 25 ile 30 saniye süreler. Eğer gaz dışarıya akarsa, dolum kabının memesini (10) dışarıya çekin.
6. Eğer valf dolum işleminden sonra iyice kapatmıyorsa bu durumda dolum kabının memesini yeniden gaz dolum valfine oturtun. Memeyi hafifçe bastırın ve yeniden dışarıya çekin.
7. Pürmüzün kullanıldından önce gaz dengeleninceye kadar bekleyin.

Açıklama:

Bir depo dolusu gaz normal alevde yaklaşık 1 saat yeterlidir.

Dikkat!

Çalışmaya başlamadan önce kilitleme sürgüsünün poz.11 yukarıya doğru çekildiğine dikkat edin!

Ateşleme:

1. Hava kumanda memesinin (4) yüksüğünü delik yarı açık olacak şekilde döndürün.
2. Gaz ayar kolunu (5) „ON“ durumuna getirin. Şimdi gaz hafif bir hissisi sesi ile dışarıya çıkmaktadır.
3. Ateşleme düğmesine (6) bastırın.

Dikkat!

Alev 1. kademede zor görünür. Yakma tehlikesi!

Açıklama:

Sayet pürmüz ateşlemiyorsa ateşleme bujisinde (1) bir ark atlamasının olup olmadığını ve hava kumanda memesinin (4) doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

Alevin ayarlanması:

1. Önce gaz ayar kolunu (5) alevin büyüklüğüne uygun olarak ayarlayın
2. Bundan sonra hava ayar memesini (4) alev sıvı bir şekil alıncaya kadar döndürün. Alevin sıcaklığı, alevin konisinde en yüksek değerdedir ve dışa doğru daha da azalır. Maksimum ulaşılabilir sıcaklık yaklaşık 1200°C (2190°F) dir.

Açıklama:

Eğer alev memnun edici şekilde ayarlanamıyorsa, gaz deposunu (7) elinizle ısıtın ve depoyu doldurun.

Dikkat!

Deponun diğer yardımcı aletlerle ısıtılmasına müsaade edilmez. Patlama tehlikesi!

Pürmüzü kapatın:

1. Gaz ayar kolunu (5) „OFF“ durumuna getirin. Alev sönmüş olmalıdır.

Çalışmanın bitirilmesinden sonra gaz sürgüsünü sıfırı getirin ve kilitleme sürgüsünü 11 aşağıya doğru bastırın: Böylece ateşleme düşmesine basılması kilitlenmiştir ve gaz miktarının ayarlanması için olan sürgü, sıfır konumunda bloke edilmiştir. Bunun amacı güvenlidir: Bu sayede ateşleyicinin yanlışlıkla kumanda edilmesi ve gaz beslemesinin açılması önlenmektedir.

Garanti koşulları

Tüm PROXXON ürünleri üretilden sonra özenle test edilir. Buna rağmen bir ariza meydana gelirse, lütfen ürünü satın aldığınız satış temsilcisine baş? vurunuz. Sadece o yalnızca malzeme ve üretici hatalarıyla ilişkili yasal garanti taleplerinin işleme alınmasından sorumludur.

Aşırı yüklenme, yabancı etkisiyle hasar ve normal aşınma gibi uygunsuz kullanım garanti kapsamına dahil değildir.

„Servis ve yedek parçalar“ konusuyla ilgili açıklamaları ülkeler bazında www.proxxon.com sayfasından bulabilirsiniz.

Szanowny Kliencie!

Mikropalnik PROXXON jest lekkim i poręcznym narzędziem służącym do: lutowania i usuwania lutów, lutowania na twardo, rozgrzewania i wypalania, cynowania oraz wykonywania wielu innych prac. W celu prawidłowej obsługi urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa i obsługi.

Zasady bezpieczeństwa:

- Nie dotykać osłony przeciwplomieniowej (2), jeśli ciągle jest gorąca!
- Po użyciu przechowywać urządzenie w zamkniętym pomieszczeniu poza zasięgiem dzieci!
- Gaz jest łatwopalny. Zachować wyjątkową ostrożność!
- Nie doprowadzić do upadku urządzenia z wysokości!
- Nie próbować spuszczać gazu!
- Nie wrzucać urządzenia i pojemnika z gazem w ogień!
- Nie wystawiać na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego lub temperaturę powyżej 50°C (122°F)!
- Urządzenie zawsze trzymać daleko od ciała!
- Po użyciu sprawdzić, czy płomień zgasił, a zawór jest prawidłowo zamknięty!
- Najpóźniej po godzinie pracy wyłączyć palnik w celu schłodzenia!
- Zawsze utrzymywać palnik w czystości!
- Prace wykonywać zawsze na podłożu odpornym na wysoką temperaturę (np. cegla szamotowa)!
- Usunąć palne substancje z bezpośredniego otoczenia!
- Zapewnić dobrą wentylację!
- Oparły większości topników są szkodliwe dla zdrowia. Zachować odstęp od miejsca lutowania!

- Podczas długotrwałych prac nosić ciemne okulary ochronne, aby chronić oczy przed wyschnięciem!
- Nosić okulary ochronne podczas prac, przy których wykorzystywane są ocynkowane lub podobne materiały!
- Podczas instalowania rur pamiętać, aby stosować luty i topniki, które zostały dopuszczone do stosowania w instalacjach wody pitnej!

Zasady obsługi

Napełnianie gazem:

Wskazówka:

Ze względów bezpieczeństwa mikropalnik dostarczany jest bez gazu. Do napełnienia urządzenia gazem nadają się zwykłe pojemniki z butanem do zapalniczek. Pojemność zbiornika wynosi 50 ml.

Uwaga!

Podczas napełniania urządzenia gazem nie palić tytoniu.

Nigdy nie napełniać urządzenia w pobliżu otwartego ognia!

1. Wyłączyć palnik i sprawdzić, czy płomień zgasił. Odczekać, aż palnik ostygnie.
2. Zdjąć stopę (9).
3. Ogrzewać pojemnik uzupełniający w dłoniach przez kilka minut, lekko nim wstrząsając.
4. Dociśnąć dyszę (10) pojemnika uzupełniającego pionowo do zaworu napełniania gazu (8). Ruch pompujący daje najlepsze efekty.
5. Napełnianie trwa od ok. 25 do 30 sekund. Jeśli gaz zacznie się przelewać, wysunąć dyszę (10) napełnianego zbiornika.
6. Jeśli po zakończeniu napełniania zawór nie będzie się prawidłowo zamykać, ponownie umieścić dyszę zbiornika uzupełniającego w zaworze napełniania gazu.
7. Dyszę lekko docisnąć i z powrotem wyjąć.

8. Przed rozpoczęciem korzystania z palnika odczekać kilka minut, aby gaz się ustabilizował.

Wskazówka:

Zawartość zbiornika przy normalnym płomieniu wystarcza na ok. 1 godzinę.

Uwaga!

Pamiętać, aby przed rozpoczęciem pracy pociągnąć suwak blokady z poz. 11 w górę!

Zapalanie płomienia:

1. Obrócić tuleję dyszy regulacji powietrza (4) na tyle, aby otwór był w połowie otwarty.
2. Ustawić dźwignię regulacji gazu (5) w położeniu „ON”. Gaz musi się teraz wydostawać z cichym syczeniem.
3. Naciągnąć przycisk zapalnika (6).

Uwaga!

Na 1 stopniu płomień jest ledwo widoczny.

Ryzyko oparzenia!

Wskazówka:

Jeśli palnik nie zapala się, sprawdzić, czy na zapalniku (1) przeskakuje iskra lub dysza regulacji powietrza (4) jest właściwie ustawiona.

Regulacja płomienia:

W pierwszej kolejności ustawić wielkość płomienia za pomocą dźwigni regulacji gazu (5).

Następnie obracać dyszę regulacji powietrza (4), aż w płomieniu uformuje się ostry wierzchołek.

Temperatura płomienia jest najwyższa w jego stożku i zmniejsza się w kierunku na zewnątrz. Maksymalna temperatura, którą można uzyskać, wynosi ok. 1200°C (2190°F).

Wskazówka:

Jeśli płomienia nie można odpowiednio wyregułować, ogrzać zbiornik gazu (7) w dłoniach lub go napełnić.

Uwaga!

Ogrzewanie zbiornika środkami pomocniczymi jest niedozwolone. Ryzyko wybuchu!

Wyłączanie palnika:

1. Dźwignię regulacji gazu (5) ustawić w położeniu „OFF”. Płomień musi zgasnąć.
2. Po zakończeniu pracy ustawić zasuwę gazową w położeniu zerowym i wcisnąć suwak blokady 11 w dół: spowoduje to unieruchomienie głowicy zapalnika i zablokowanie zasuwy regulacji ilości gazu w położeniu zerowym. Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć bezpieczeństwo: zapobiega przypadkowemu uruchomieniu zapalnika i otwarciu dopływu gazu.

Warunki gwarancji

Wszystkie produkty firmy PROXXON są poddawane starannej kontroli fabrycznej. Jeżeli jednak mimo wszystko wystąpią defekty, prosimy o kontakt ze sprzedawcą produktu. Tylko on jest odpowiedzialny za realizację wszystkich ustawowych uprawnień gwarancyjnych, wynikających wyłącznie z wad materiałowych i produkcyjnych. Nieprawidłowe użycie, np. przeciążenie, uszkodzenie przez wpływy obce oraz normalne zużycie nie są objęte gwarancją.

Więcej informacji na temat „Serwisu oraz części zamiennych” można znaleźć dla poszczególnych krajów pod adresem www.proxxon.com.

МИНИАТЮРНАЯ ПЛАМЕННАЯ ГОРЕЛКА MFB/E

Уважаемый заказчик!

миниатюрная пламенная горелка MICROFLAM компании PROXXON – это легкий и удобный инструмент для пайки и выпайки, пайки твердым припоем, нагрева и выжигания, лужения и много другого. Для надлежащего использования устройства и для Вашей собственной безопасности необходимо соблюдать следующие указания по безопасности и обслуживанию устройства.

Указания по безопасности:

- Не прикасаться к огнезащитному кожуху (2), когда он еще горячий!
- После использования хранить устройство в запертом помещении, не доступном для детей!
- Газ легко воспламеняется. Просьба соблюдать исключительную осторожность!
- Не допускать падения устройства!
- Никогда не пытайтесь выпускать газ!
- Не бросать в огонь устройство или газовый баллон!
- Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и не нагревать до температур свыше 50°C (122°F)!
- Всегда держать устройство на безопасном расстоянии от тела!
- После использования устройства необходимо проверить, что пламя погасло, и клапан надлежащим образом закрыт!
- Не позднее, чем через один час после начала работы горелку необходимо выключать для охлаждения!
- Всегда содержать горелку в чистом состоянии!
- Всегда работать только на огнестойком основании (например, из шамотного огнеупора)!

- Удалить из рабочей зоны воспламеняющиеся материалы!
- Обеспечить хорошее проветривание!
- Пары многих флюсующих добавок опасны для здоровья. Соблюдать безопасное расстояние до места пайки!
- При продолжительной работе необходимо носить защитные темные очки для защиты глаз от высыхания!
- Носить защитные очки при работах с оцинкованными или аналогичными материалами!
- При монтаже труб необходимо применять только те припои и флюсующие добавки, которые не опасны для питьевой воды!

Указания по обслуживанию

Заправка газом:

Указание:

Из соображений безопасности горелка MICROFLAM поставляется без газа. Для заправки пригодны стандартные газовые баллоны с пропаном для зажигалок. Объем отсека для газа составляет 50 мл.

Внимание!

Во время заправки устройства курить запрещается!
Никогда не производить заправку вблизи открытого пламени!

1. Выключить горелку и проверить, что пламя погасло. Дать горелке охладиться.
2. Снять опорную ножку (9).
3. Баллон для заправки нагреть рукой в течение нескольких минут и при этом слегка встрихивать.
4. Наконечник (10) баллона для заправки вертикально вдавить в заправочный газовый клапан (8). Накачивающее движение дает наилучший результат.
5. Процесс заправки продолжается приблизительно от 25 до 30 секунд. Когда газ начнет выступать наружу, вынуть наконечник (10) баллона для заправки.
6. Если после заправки клапан не закрывается

надлежащим образом, необходимо снова вставить в заправочный газовый клапан наконечник баллона для заправки.

7. Слегка вдавить наконечник и снова вытянуть.

8. Перед использованием горелки необходимо подождать несколько минут, чтобы газ стабилизировался.

Указание:

При нормальном пламени заправленного количества газа достаточно приблизительно на 1 час.

Внимание!

Перед началом работы необходимо вытянуть наверх запорный шибер, поз. 11!

Зажигание:

1. Гильзу топливодозирующего сопла (4) повернуть таким образом, чтобы отверстие было наполовину открыто.

2. Установить на «ВКЛ» („ON“) рычаг регулирования газа (5). Теперь газ должен выходить с легким шипением.

3. Нажать на кнопку зажигания (6).

Внимание!

На 1-й ступени пламя едва заметно.

Опасность получения ожогов!

Указание:

Если горелка не зажигается, необходимо проверить наличие искры на центральном электроде (1) и правильность регулировки топливодозирующего сопла (4).

Регулировка пламени:

Сначала необходимо отрегулировать рычаг регулирования газа (5) в соответствии с размером пламени.

Затем вращать топливодозирующее сопло (4), пока пламя не приобретет заостренную форму. Температура пламени достигает максимального значения в конусе пламени и уменьшается в направлении наружу. Максимальная достигнутая температура составляет около 1200°C (2190°F).

Указание:

Если не удается отрегулировать пламя надлежащим образом, необходимо нагреть газовый отсек (7) рукой и, соответственно, заполнить его газом.

Внимание!

Нагревание газового отсека подручными средствами не допускается. Опасность взрыва!

Выключение горелки:

1. Установить на «Выкл» („OFF“) рычаг регулирования газа (5). Пламя должно погаснуть.

2. После завершения работы установить газовую заслонку на нуль и отжать вниз запорный шибер 11. Таким образом предотвращается нажатие кнопки запальника, и заслонка регулирования количества газа блокируется в нулевом положении. Это необходимо в целях безопасности: Тем самым предотвращается случайное приведение в действие запальника и открывание подачи газа.

Гарантийные обязательства

Все изделия PROXXON после изготовления подвергаются тщательным испытаниям. Если все же обнаружится дефект, обратитесь к Продавцу, у которого приобретено изделие. Именно он отвечает по всем предусматривающим законом претензиям по гарантийным обязательствам, касающимся исключительно дефектов материалов и изготовления.

Гарантия не распространяется на ненадлежащее применение, такое как, например, перегрузка, повреждение вследствие постороннего воздействия, а также естественный износ.

Дополнительные указания по теме "Сервисное обслуживание и поставка запчастей" см. для соответствующих стран на сайте www.proxxon.com.

PROXXON

Service henvisning

Alle produkter fra PROXXON kontrolleres omhyggeligt efter produktionen. Hvis der alligevel skulle være en defekt, så kontakt den forhandler, hvor du har købt produktet. Det er kun ham, der er ansvarlig for afviklingen af den lovmaessige reklamationsret, som udelukkende gælder for materiale- og produktionsfejl.

Forkert brug som f.eks. overbelastning, beskadigelse på grund af udefra kommende påvirkninger og normal slitage hører ikke ind under reklamationsretten.

Du kan finde yderligere oplysninger om "Service og reservedele" på www.proxxon.com.

Service-Garanti

Alla PROXXON-produkter genomgår noggranna kontroller efter tillverkningen. Om det ändå skulle inträffa någon defekt ska ni kontakta återförsäljaren som ni köpte produkten av. Det är endast återförsäljaren som är tillgänglig för hantering av garantianspråk, som uteslutande rör material- och tillverkningsfel.

Felaktig användning som t.ex. överbelastning, skador på grund av ytter påverkan och normalt slitage utesluts från garantin.

Ytterligare information gällande "Service och reservdelar" finns på www.proxxon.com.

Servisní upozornění

Všechny výrobky PROXXON se po výrobě pečlivě kontrolují. Pokud přesto dojde k závadě, obraťte se prosím na prodejce, u kterého jste výrobek kupili. Jen tento prodejce může vyřídit veškeré zákonné nároky vyplývající ze záruky, které se vztahují pouze na materiálové a výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným používáním, např. přetížením, poškození cizím vlivem nebo normálním optotěbením.

Další informace k tématu „Servis a náhradní díly“ najdete na adrese www.proxxon.com.

Satış Sonrası Hizmet Bilgisi

Tüm PROXXON ürünleri üretildeden sonra özenle test edilir. Buna rağmen bir anıza meydana gelirse, lütfen ürünü satın aldığınız satış temsilcisine başvurunuz. Sadece o yalnızca malzeme ve üretici hatalarıyla ilişkili yasal garanti taleplerinin işleme alınmasından sorumludur.

Aşın yüklenme, yabancı etkisiyle hasar ve normal aşınma gibi uygunsunuz kullanım garanti kapsamına dahil değildir. „Servis ve yedek parçalar“ konusuyla ilgili açıklamaları www.proxxon.com sayfasından bulabilirsiniz.

Wskazówki dotyczące serwisu

Wszystkie produkty firmy PROXXON są poddawane starannej kontroli fabrycznej. Jeżeli jednak mimo wszystko wystąpią defekty, prosimy o kontakt ze sprzedawcą produktu. Tylko on jest odpowiedzialny za realizację wszystkich ustawowych uprawnień gwarancyjnych, wynikających wyłącznie z wad materiałowych i produkcyjnych.

Nieprawidłowe użycie, np. przeciążenie, uszkodzenie przez wpływy obce oraz normalne zużycie nie są objęte gwarancją.

Więcej informacji na temat „Serwisu oraz części zamiennej“ można znaleźć pod adresem www.proxxon.com.

Сервисное обслуживание

Все изделия компании PROXXON после изготовления проходят тщательный контроль. Если все же обнаружится дефект, обратитесь к Продавцу, у которого приобретено изделие. Именно он отвечает по всем предусматриваемым законом претензиям по гарантийным обязательствам, касающимся исключительно дефектов материалов и изготовления.

Гарантия не распространяется на ненадлежащее применение, такое, например, как перегрузка, повреждение вследствие постороннего воздействия, а также естественный износ.

Дополнительные указания по теме "Сервисное обслуживание и запчасти" см. На сайте www.proxxon.com.

PROXXON

DE Service-Hinweis

Alle PROXXON-Produkte werden nach der Produktion sorgfältig geprüft. Sollte dennoch ein Defekt auftreten, wenden Sie sich bitte an den Händler, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Nur dieser ist für die Abwicklung aller gesetzlicher Gewährleistungsansprüche zuständig, die sich ausschließlich auf Material- und Herstellerfehler beziehen.

Unschägige Anwendung wie z.B. Überlastung, Beschädigung durch Fremdeinwirkung und normaler Verschleiß sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Weitere Hinweise zum Thema „Service und Ersatzteile“ finden Sie auf www.proxxon.com.

GB Service note

All PROXXON products are thoroughly inspected after production. Should a defect occur nevertheless, please contact the dealer from whom you purchased the product. Only the dealer is responsible for handling all legal warranty claims which refer exclusively to material and manufacturer error.

Improper use, such as capacity overload, damage due to outside influences and normal wear are excluded from the warranty.

You will find further notes regarding "Service and Spare Parts Management" at www.proxxon.com.

FR Instruction en cas de réclamation

Tous les produits PROXXON font l'objet d'un contrôle soigneux à l'issue de leur fabrication. Si toutefois un défaut devait apparaître, veuillez contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit. Il est seul habilité à gérer la procédure de traitement de toutes les prétentions légales en matière de dommages et intérêts relevant exclusivement des défauts de matériaux ou de fabrication.

Toute utilisation non conforme, comme la surcharge ou les dommages provoqués par exercice d'une contrainte extérieure, ainsi que l'usure normale, sont exclus de la garantie.

Vous trouverez de plus amples informations concernant le « Service après-vente et les pièces détachées », à l'adresse www.proxxon.com.

IT Avvertenze per l'assistenza

Dopo la produzione tutti i prodotti PROXXON vengono sottoposti ad un controllo accurato. Qualora si dovesse comunque verificare un difetto, si prega di rivolgersi al proprio rivenditore dal quale si è acquistato il prodotto. Solo questo è autorizzato a rispondere dei diritti di garanzia previsti dalla legge che si riferiscono esclusivamente a difetti di materiale ed errori del produttore.

È escluso dalla garanzia qualsiasi utilizzo improprio ad es. un sovraccarico, un danneggiamento per effetti esterni e la normale usura.

Ulteriori avvertenze sul tema „Assistenza e pezzi di ricambio“ sono disponibili all'indirizzo www.proxxon.com.

ES Garantías y Reparaciones

Todos los productos PROXXON se verifican cuidadosamente tras la producción. Si a pesar de ello presenta algún defecto, dirigirse por favor al distribuidor donde haya adquirido el producto. Solo éste, es responsable de la gestión de todos los derechos legales de garantía que se refieren exclusivamente a fallos de material y de fabricación.

El uso indebido como p.ej. sobrecarga, daños por acciones externas y desgaste normal están excluidos de la garantía.

Encontrará más información sobre "Servicio técnico y gestión de repuestos" en www.proxxon.com.

NL Voor service

Alle PROXXON-producten worden na de productie zorgvuldig getest. Mocht er toch een defect optreden, dan kunt u contact opnemen met de leverancier van wie u het product hebt gekocht. Alleen de leverancier is voor de afwikkeling van alle wettelijke garantieclaims die uitsluitend materiële of fabricagefouten betreffen, verantwoordelijk.

Ondeskundig gebruik zoals overbelasting, beschadiging door inwerking van vreemde stoffen en normale slijtage zijn uitgesloten van de garantie.

Verdere aanwijzingen over het thema "Service en reserveonderdelen" vindt u op www.proxxon.com.